



Det kan hende din båt og fjernkontrollen ikke er paret ut av boksen. For å pare kontroll og båt gjør du følgende:

1. Sett inn batterier i båten og fjernkontrollen.
2. Trykk og hold inne knapp nummer tre fra toppen i 3-4 sekunder.
3. Skru på fjernkontrollen.

Båten skal nå være paret med fjernkontrollen.